



Se si vuole predisporre la linea di ricircolo la caldaia a condensazione dovrà essere dotata di sensore di temperatura acqua sanitaria al fine di attivare il bruciatore solo in caso temperatura insufficiente all'interno dello scambiatore a prescindere del funzionamento del flussostato

## GAS METANO

Kit solare tipo  
CALEFFI SOLARINCAL 265

Civile Abitazione  
Via dei Partigiani 19/2  
Albisola Superiore

# Schema impianto di riscaldamento