

3.2.3 Montaggio della sonda di temperatura

**ATTENZIONE!**

Non inserire mai la sonda di temperatura del bollitore della centralina della caldaia per oltre 75 cm nella custodia a immersione. Se la sonda di temperatura del bollitore viene inserita troppo in profondità, la zona dell'acqua calda può surriscaldarsi e la centralina della caldaia può bloccarsi nella fase di carica del bollitore.

*Figura 3-21 Fase di lavoro 1**Figura 3-22 Fasi di lavoro 2+3**Figura 3-23 Fasi di lavoro 2+3*

1. Piegare le molle di contatto delle due sonde (sonda del ritorno, sonda del bollitore della centralina della caldaia) e inserirle nel tubo sonda.
2. Raddrizzare la sonda del ritorno nel tubo sonda a circa 130 cm di profondità (serracavo).
3. Raddrizzare la sonda del bollitore nel tubo sonda a circa 70 cm di profondità (serracavo).
4. Infilare il tappo nel tubo sonda e posare il cavo.

*Figura 3-24 Fase di lavoro 4*